


infralogic[®]
Qualität-Infrarot-Ökologie

Heizpanel *infralogic* Dunkelstrahler

1000 W (mit oder ohne Fernbedienung)

1800 W (mit oder ohne Fernbedienung)

2400 W (mit oder ohne Fernbedienung)



CE

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf und das damit uns entgegengebrachte Vertrauen.

Anwendung:

Die *infralogic* - Heizpanele sind dazu bestimmt, große Räume, wie Wintergärten, windgeschützte Terrassen, Sport-, Lager-, Fabrikhallen, sowie Geschäfte, Büros, Sprechzimmer zu beheizen. Das Panel darf nicht in einem Umfeld mit einem erhöhten Korrosionsrisiko eingesetzt werden. Es ist für eine Umgebung vorgesehen, in der auch Spritzwasser (Schutzklasse des Gerätes: IP44) vorkommen kann. Eine rapide Abkühlung der Heizfläche kann diese jedoch beschädigen.

Was müssen Sie befolgen:

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es vorkommen, dass zuerst kältere Objekte (Möbel, Wände, Decke und Fußboden) aufgewärmt werden müssen. Sollten Sie einen angenehmen Heizkomfort nicht sofort erzielen können, so lassen Sie das Gerät einige Stunden, notfalls auch einige Tage eingeschaltet, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein angenehmes Wärmeklima im Raum entsteht. Nach dem Erwärmen der festen Körper wird sich die Wärme im Raum verteilen und die Einschaltdauer des Gerätes kann auf ein Minimum beschränkt werden. Während einiger Ersteinbetriebvorgänge kann ein Geruch entstehen, der mit der Ersteinbetriebnahme eines werkseitig neuen Gerätes verbunden ist. Der Geruch wird weichen, bis er vollständig verschwindet.

Vor der Ersteinbetriebnahme:

Es ist notwendig, die gesamte Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise zu lesen. Bitte prüfen Sie, ob die Netzspannung mit der am Typenschild des Gerätes (Rückseite des Gerätes) angegebenen Spannung übereinstimmt.

Inbetriebnahme:

Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe des beigefügten Montagehalters. Das Gerät ist unmittelbar ans Netz und nur mit Hilfe eines Steuergerätes (Thermostat) anzuschließen.


Montage:

Der Strahler sollte durch eine qualifizierte Fachkraft montiert werden. Die elektrische Installation hat die rechtlich vorgesehenen Normen zu erfüllen. Die Strahler können mit Hilfe der beigefügten Montagehalter an der Wand befestigt werden, oder an der Decke: direkt oder auch mit Hilfe der Montagehalter oder auch abgehängen, z. B. mit Hilfe von Metallketten.

Der Strahler sollte in einer waagrechten Position montiert werden, es ist jedoch **NICHT** gestattet, das Panel gekippt anzubringen, denn dies kann zu Beschädigungen führen.




Aufgrund der thermischen Ausdehnung ist es normal dass die Infrarotheizung beim Aufheizen und Abkühlen knacken kann, dies ist völlig normal.

ACHTUNG: Im Betrieb sind die Heizflächen nicht mit bloßen Händen anzufassen, es besteht **Verbrennungsgefahr**.




Montagehinweise:

Untenstehend zeigen wir die Abmessungen der Montagehalter sowie des Panels.




Modell	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C
1000 Watt	600 mm	200 mm	95 mm
1800 Watt	1000 mm	700 mm	95 mm
2400 Watt	1500 mm	1200 mm	95 mm


1. Schritt Nummer eins: entfernen Sie die Schutzenden an beiden Seiten des Panels




2. Vorbereitung der Befestigungshalter




3. Einschieben der Montagehalter in den hinteren Teil des Panels



4. Anbringen der Befestigungshalter an der Wand





5. Endbefestigung des Panels und Verbindung beider Teile der Montagehalter




Empfohlene Abstände:


- Abstand von leichtbrennbaren Gegenständen:
 - Abstand von der Fläche des Panels (Flächentemperatur ca. 300° C) - 100 cm
 - von der oberen Kante - 15 cm
 - von der Seitenkante - 20 cm
- empfohlene Mindesthöhe ab dem Fußboden - 220 cm



Beschreibung der Fernbedienung (abhängig vom Modell)




Empfangsmodul und LED Anzeige (bei Modell mit Fernbedienung)



LED Anzeige



Fernbedienung



Display


An / Aus

Drücken Sie den Power Button am Dunkelstrahler

Uhrzeit Einstellen


Fernbedienung ist eingeschaltet (2-1), Zeit derzeit 00:00

- Drücken Sie die Clock Taste, die Stunde blinkt (2-2), drücken Sie die hoch oder runter Taste um die Stunde zu ändern.
- Drücken Sie die Clock Taste, die Minute blinkt (2-3), drücken Sie die hoch oder runter Taste um die Minute zu ändern.
- Drücken Sie die Clock Taste, die Sekunde blinkt (2-4), drücken Sie die hoch oder runter Taste um die Sekunde zu ändern.
- Drücken Sie die Clock Taste, die Sekunden Anzeige stoppt und die Uhrzeit ist eingestellt.



Hoch und Runter Taste


Drücken Sie die Hoch oder Runter Taste für die Wärme Einstellung.



Fast Taste

Drücken Sie die Fast Taste um die fast hot Funktion An oder Auszuschalten.

Fast hot bedeutet, dass der Dunkelstrahler für eine bestimmte Zeit volle Wärmeleistung erbringt, damit eine zügige Raum Erwärmung erreicht wird.




Timer Taste (On)

- Drücken Sie die Timer Taste (On) (5-1)
- Drücken Sie die Taste Rauf oder Runter um die Stunde zu ändern (5-2)
- Drücken Sie den Time Taste (On) erneut, die Stunde bleibt stehen und die Minute beginnt zu blinken, drücken Sie die Hoch oder Runter Taste um die Minute einzustellen (5-3)
- Drücken Sie den Time Button (On) erneut und die Zeiteinstellung ist abgeschlossen. Der Dunkelstrahler stellt sich nun um 16:30 an (5-4)



Time Taste (Off)

- Drücken Sie die Timer Taste (Off) (6-1)
- Drücken Sie die Taste Rauf oder Runter um die Stunde zu ändern (6-2)
- Drücken Sie den Time Taste (Off) erneut, die Stunde bleibt stehen und die Minute beginnt zu blinken, drücken Sie die Hoch oder Runter Taste um die Minute einzustellen (6-3)
- Drücken Sie den Time Button (Off) erneut und die Zeiteinstellung ist abgeschlossen. Der Dunkelstrahler stellt sich nun um 16:30 ab (6-4)



Erklärung der LED Anzeige:

An der Empfangseinheit des Strahlers sind 4 LED Leuchtanzeigen vorhanden, welche zur Anzeige der Heizleistung und Timer-Steuerung dienen.


Die 5. LED ist der IR-Empfänger.

1. Einschalten des Strahlers mit Hilfe des Power-Buttons. Das Gerät schaltet mit 100% Leistung ein.
2. Mit Hilfe des Power-Buttons (oder auch mit den Pfeil-Tasten) die Heizleistung einstellen

Die erste LED unterstützt zwei Farbanzeigen: rot und grün

Die erste LED leuchtet rot -> die LEDs 2-4 zeigen die Leistungsstufe an

Die erste LED leuchtet grün -> die LEDs 2-4 zeigen die Timerstufe an



Reinigung und Pflege:

Das Gerät ist vor dem Reinigen auszuschalten. Verwenden Sie bitte einen weichen Lappen mit einer geringen Menge eines Spülmittels. Das Gerät und auch die elektrischen Leitungen dürfen nie unter fließendem Wasser gereinigt oder auch ins Wasser gelegt werden. Keine scharfen Scheuermittel verwenden. Es kann nur das Gehäuse gereinigt werden, die Heizfläche sollte nicht gereinigt werden.

Sicherheitshinweise:

- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer elektrischen Steckdose montiert werden
- Das Heizgerät darf nicht in der Nähe einer Wanne, Dusche oder eines Waschbeckens installiert werden
- Das Gerät ist ausschließlich an Wechselstrom 230 Volt anzuschließen
- Das Gerät darf nicht ins Wasser getaucht werden
- Auf dem Gerät dürfen keine Gegenstände abgestellt, das Gerät darf auch nicht abgedeckt werden. „ACHTUNG Überhitzungsgefahr“
- Das Gerät muss während des Betriebes jederzeit mit Hilfe eines Schalters oder Thermostates auszuschalten sein
- Das Gerät ist im Falle eines Direktanschlusses an eine Anschlussdose anzuschließen
- Die Gerätefläche darf nicht beschädigt werden
- Für die Montage sind ausschließlich die dazu bestimmten Halter zu verwenden
- Kinder erkennen nie die Gefahren, die mit der Bedienung von Elektrogeräten verbunden sind, deshalb lassen Sie nie Kinder unbeaufsichtigt mit Elektrogeräten alleine. Bei Kleinkindern ist das Gerät für diese unzugänglich unterzubringen.

• Keine selbständigen Reparaturen vornehmen, das Kabel darf nicht selbständig ausgetauscht werden, das Gerät muss zum Zwecke der Reparatur an den Lieferanten gesendet werden

• Die Installation von Heizpanelen in Feuchträumen kann nur mit Hilfe von wasserdichten Verbindungen vorgenommen und kann ausschließlich von dazu berechtigten Fachleuten oder einem Elektriker vorgenommen werden

Elektroanschluss

Nach dem Anbringen schließen Sie bitte das Element mit Hilfe einer 230 Volt - Steckdose oder mit Hilfe eines Temperaturreglers an. Dies sollte von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden. Bei der Ersteinschaltung kann ein unangenehmer Geruch entstehen. Die Heizfläche nicht berühren. Nach der Montage und vor der Inbetriebnahme sind alle Schutzmaterialien zu beseitigen.

Das Panel ist nicht dazu geeignet, in einem aggressiven Umfeld betrieben zu werden, in dem z.B. Wasserdampf oder Feuchtigkeit mit gelöstem Salz oder Reinigungsmitteln vorkommen können, die zur Korrosion des Gerätes beitragen können. Beispiele von unangemessenen Bedingungen sind KFZ - Waschanlagen, Kläranlagen, Küsten.

Dunkelstrahler 1 Jahr Garantie

Infralogic e.K. gewährt 1 Jahr Garantie auf den Dunkelstrahler. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Garantieleistung erstreckt sich räumlich auf das Land der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gewährleistungsdauer für den Dunkelstrahler richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des BGB und beträgt 1 Jahr.

Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, wird dieses Infralogic e.K. nach Erhalt der Ware auf Garantie Ansprüche prüfen. Sollte ein Garantie Anspruch bestehen, so wird Infralogic e.K. folgenden Leistungen nach seiner Wahl treffen:

- kostenfreie Reparatur der Ware oder
- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an:

Infralogic e.K.

Gießereiweg 2

45141 Essen

info@heizkraft.de

Tel.: +49.201 8938196

Fax: +49.201 8938197

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- eigenmächtige Reparaturversuche
- normaler Verschleiß

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung der Warensendung beilegen. Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte Versandkosten werden dann durch den Garantiegeber eventuell erstattet.

Hinweis:

Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieverprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieverprechen unberührt.

Technische Daten:

Modell: infralogic Dunkelstrahler 1000 W ohne/mit Fernbedienung, 1800 W ohne/mit Fernbedienung, 2400 W ohne/mit Fernbedienung

Spannung: 230 Volt

Schutzklasse: IP X4

Leistung: 1000 Watt, 1800 Watt oder 2400 Watt

Abmessungen:

Modell ohne Fernbedienung	L x B x H	Gewicht
1000 Watt	60 x 21,5 x 7 cm	ca. 3,6 kg
1800 Watt	100 x 21,5 x 7 cm	ca. 6,1 kg
2400 Watt	160 x 21,5 x 7 cm	ca. 8,8 kg

Modell mit Fernbedienung	L x B x H	Gewicht
1000 Watt	69,5 x 21,5 x 7 cm	ca. 4,3 kg
1800 Watt	109,5 x 21,5 x 7 cm	ca. 6,8 kg
2400 Watt	169,5 x 21,5 x 7 cm	ca. 9,5 kg

infralogic

Gießereiweg 2

45141 Essen

Tel. 0049 (0) 201-8938-196

Web: infralogic.de

Email: info@infralogic.de